



Compatível com:

- amazon alexa
- Google Assistant



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FITA LED RGB INTELIGENTE

1. Principais funções

- Controle por comando de voz:** compatível com as assistentes virtuais inteligentes: Amazon Alexa e Google Assistente.
- Acesso remoto pelo celular:** explore todos os recursos da fita LED RGB através do aplicativo "Aitek Smart" (utilize uma rede Wi-Fi 2.4GHz, não é compatível com rede 5GHz).
- Controle remoto:** não há necessidade de conectar-se à rede Wi-Fi para controlar a fita LED, utilize o controle remoto.
- Modo música:** ao ativar esse recurso, a iluminação da fita LED mudará de acordo com o ritmo da música.
- Contagem regressiva/temporizador:** defina as configurações da maneira que desejar, através do aplicativo "Aitek Smart".
- Compartilhamento:** compartilhe o controle e gerenciamento da fita LED RGB inteligente com sua família e amigos.
- Controle de grupo:** você pode criar um grupo para controlar duas ou mais fitas LED RGB.

2. Principais funções

- Comprimento da fita: 5m
- Sensor sonoro: MEMS
- Frequência Wi-Fi: 2,4GHz
- Aplicativo: Aitek Smart
- Compatibilidade: Android 4.0 / iOS 9.0 ou superior
- Assistente virtual: Amazon Alexa / Google Assistente
- Tensão: 5-12V

Notas:

- Para garantir uma melhor adesão, limpe a superfície antes de aplicar a fita.
- Utilize o adesivo 3M (incluso na embalagem do produto) para uma melhor fixação da fita LED RGB.

3. Controladora RGB Wi-Fi

- Ligar/desligar:** pressione para ligar ou desligar a fita LED. Quando a fita estiver ligada, pressione o botão por 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento de rede.
- Música:** pressione o botão para selecionar um dos 4 modos de música.
- Modo:** pressione o botão para selecionar um dos 8 modos de cena.
- Cor:** pressione para alterar a cor, mantenha o botão pressionado para aumentar ou diminuir a intensidade da luz.



Receptor infravermelho
Porta RGB

4. Controle remoto



Ajuste fino de cores (36 tipos de cores)
Cores estáticas
Ajuste de brilho
Ajuste de velocidade
4 opções de ritmo
Cronômetro
Modo de memória de armazenamento
Alterar modo
Modo automático
Personalização do modo DIY

Notas:

- A opção [on-off-on-off-on] exibida no App está incorreta. Se a luz não piscar rapidamente, pressione o botão "Ligar/desligar" da controladora ou o botão "ON" do controle remoto por cerca de 5 segundos (ao optar pela utilização do controle remoto, aponte-o em direção ao receptor infravermelho).
- O nome e a senha da rede Wi-Fi não devem conter caracteres especiais, como: "@ # Y% & *".

5. Baixe e instale o aplicativo

Utilize a câmera do seu celular para escanear um dos códigos QR abaixo ou pesquise pelo aplicativo "Aitek Smart" no Google Play (Android) ou na Apple Store (iOS) para baixar e instalar.



Disponível na App Store
Disponível no Google Play

A. Registro e login

Após baixar e instalar o aplicativo, você deve se cadastrar, utilize seu e-mail ou número de telefone celular. Caso possua uma conta, insira as informações de login e digite a senha corretamente para acessar as funções do App.

B. Adicione o dispositivo - Modo normal (modo Flash)

Toque sobre o "+" no canto superior direito da página principal para acessar a próxima tela e selecione "Lighting" (iluminação) > "Strip-Lights" (fita de luz), conforme exemplo da página a seguir. No modo normal (modo Flash), certifique-se de que a luz vermelha do dispositivo está piscando rapidamente e insira a senha da rede Wi-Fi corretamente.


Notas:

- A opção [on-off-on-off-on] exibida no App está incorreta. Se a luz não piscar rapidamente, pressione o botão "Ligar/desligar" da controladora ou o botão "ON" do controle remoto por cerca de 5 segundos (ao optar pela utilização do controle remoto, aponte-o em direção ao receptor infravermelho).
- O nome e a senha da rede Wi-Fi não devem conter caracteres especiais, como: "@ # Y% & *".

6. Conecte seu dispositivo a Alexa

Ao ativar a habilidade (Skill): "Aitek Smart", use o comando de voz: "Alexa, descobrir dispositivo".


Nota: se você alterar o nome do dispositivo no App "Aitek Smart", a Alexa precisará redescobri-lo.



Siga as instruções da página seguinte.

7. Conecte seu dispositivo ao Google Home

Se você já possui uma conta na Amazon Alexa, basta fazer login na Amazon. Caso não possua, será necessário criar uma conta.



Se você já possui uma conta na Amazon Alexa, basta fazer login na Amazon. Caso não possua, será necessário criar uma conta.



Siga as instruções da página seguinte.

8. Perguntas frequentes (FAQ)

- Como reiniciar a fita LED?**
Mantenha o botão "Ligar/desligar" da controladora ou o botão "ON" do controle remoto pressionado por 5 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente. Ao pressionar o botão "ON", certifique-se de apontar o controle remoto em direção ao receptor infravermelho.
- Como posso obter mais ajuda?**
Na página "Perguntas frequentes" (FAQ) você encontrará uma lista com algumas dúvidas comuns, basta tocar no tópico que melhor se enquadra a sua necessidade para obter a solução. Caso não encontre a resposta que procura, possui dúvidas em relação à instalação ou configuração, ou o produto apresenta mau funcionamento, contate nosso suporte técnico.

9. Perguntas frequentes (FAQ)



Imagens meramente ilustrativas. A Aitek reserva-se o direito de fazer alterações estéticas ou técnicas em seus produtos sem prévio aviso.

ATEK
R. Rodolfo Miranda, 172 - Bom Retiro, São Paulo-SP
www.aitekbrasil.com

TERMO DE GARANTIA

Os produtos AITEK possuem garantia de 180 dias a partir da data da compra e faz-se necessário a apresentação da nota fiscal de compra para solicitação do serviço de garantia do produto.

Código de série: _____

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Produto: _____
Modelo: _____
Data de compra: _____

Dejeito apresentado: _____

Cliente: _____
Telefone: _____
E-mail: _____
Endereço: _____
Bairro: _____
Cidade: _____
Estado: _____
CEP: _____

ATENÇÃO

As despesas de envio do produto para manutenção são de total responsabilidade do cliente.

O prazo para a manutenção do produto será de, no máximo 30 (trinta) dias corridos. O cliente será notificado por telefone ou e-mail. Ao término da manutenção, o produto será enviado via Correios ao endereço preenchido.